

Biossegurança no Salão

Procedimento Operacional Padrão (POP) — modelos prontos para preencher, assinar e arquivar

Conforme RDC 222/2018 e orientações da Anvisa · Vigilância Sanitária Municipal

Contents

Por que este documento existe	2
O que a Anvisa diz sobre esterilização	3
Os cinco procedimentos essenciais	3
POP 01 — Esterilização em autoclave	4
Identificação do estabelecimento	4
Materiais e insumos necessários	4
Sequência de execução	4
Controle de qualidade	5
Não conforme	6
POP 02 — Limpeza e desinfecção	6
Frequência por área	6
Sequência de execução por cliente	6
POP 03 — Resíduos e perfurocortantes	7
Sequência de execução	8
POP 04 — Higiene das mãos e EPI	8
Momentos de higienização das mãos	8
Técnica de higienização	8
POP 05 — Cera e produtos químicos	9
Regras de uso	9
Boas práticas com cosméticos	9
Ficha de controle do ciclo da autoclave	10
Fontes oficiais	11

Por que este documento existe

Salão de beleza, barbearia e estúdio de estética são classificados pela Anvisa como serviços de interesse para a saúde. Isso significa que as práticas de higiene desses estabelecimentos podem alterar o estado de saúde do cliente e do profissional, e por isso são objeto de licenciamento e fiscalização sanitária.

Quem licencia, autoriza o funcionamento e fiscaliza não é a Anvisa, e sim a Vigilância Sanitária do seu município. É ela que compara o que o salão diz que faz com o que o salão realmente faz, e o instrumento dessa comparação é o procedimento escrito: o POP.

Este documento reúne os cinco Procedimentos Operacionais Padrão essenciais. Cada um traz os passos na ordem de execução, o registro que precisa ser mantido e espaço para o responsável assinar. Imprima, preencha com os dados do seu salão, assine e mantenha numa pasta acessível. É exatamente esse conjunto que o fiscal pede para ver.

O que a Anvisa diz sobre esterilização

A orientação oficial da Agência para salões de beleza é direta: verifique a esterilização de todos os materiais em geral, como alicates, tesouras, navalhas e lâminas de barbeador.

A estufa não substitui a autoclave

- A Anvisa orientou o uso da autoclave, que é mais eficiente na esterilização do que a estufa, que não elimina os vírus. Na autoclave, a esterilização é feita por vapor sob pressão.
- Se o salão usa estufa e considera o material esterilizado, há risco real de contaminação cruzada entre clientes.

Sobre a obrigatoriedade, a própria Anvisa esclarece: não existe lei federal que obrigue o salão a ter autoclave. O que existe é a recomendação técnica do método e a exigência, pela legislação sanitária e pela fiscalização municipal, de que o material crítico seja esterilizado — e o método reconhecido para isso é o vapor saturado sob pressão.

Table 1. Classificação dos itens e o tratamento mínimo correspondente

Classificação do item	Exemplos	Tratamento exigido
Crítico	Alicate de cutícula, navalha, lâmina, tesoura	Esterilização em autoclave
Semicrítico	Escova, pente, pote de creme, espátula	Desinfecção de alto nível
Não crítico	Cadeira, bancada, piso, maca	Limpeza e desinfecção de superfície

Os cinco procedimentos essenciais

Os cinco POPs a seguir cobrem tudo o que uma inspeção sanitária costuma verificar num salão: o material que entra em contato com o cliente, as superfícies, os resíduos, as mãos e os produtos químicos. Cada um deve ser impresso em folha separada, datado e assinado pelo responsável técnico ou pelo proprietário.

- POP 01 — Esterilização de instrumentais em autoclave, com registro de cada ciclo.
- POP 02 — Limpeza e desinfecção de bancadas, cadeiras, utensílios e ambiente.
- POP 03 — Gerenciamento de resíduos e descarte de perfurocortantes.
- POP 04 — Higiene das mãos e uso de Equipamentos de Proteção Individual.
- POP 05 — Descarte e reaproveitamento de cera e produtos químicos.

O POP 01 é o mais cobrado e o que mais protege o salão: sem o registro do ciclo da autoclave, não há como demonstrar que o material foi de fato esterilizado. Por isso ele vem com uma ficha de registro completa.

POP 01 — Esterilização em autoclave

Identificação do estabelecimento

Estabelecimento

CNPJ

Endereço

Responsável

Data de elaboração

Revisão

Materiais e insumos necessários

- Autoclave com registro no Ministério da Saúde e manual em português disponível.
- Detergente enzimático para limpeza prévia dos instrumentais.
- Escova de cerdas macias e água corrente para remoção de resíduos.
- Embalagem adequada: papel grau cirúrgico, filme transparente ou caixa perfurada.
- Fita indicadora externa e indicador biológico para controle de qualidade.
- EPI: luva de borracha, avental, óculos de proteção e máscara.

Sequência de execução

- Passo 1. Recolha o material usado em recipiente identificado como contaminado, sem tocar a ponta dos instrumentais.
- Passo 2. Submeta cada peça à limpeza com detergente enzimático, esfregando as articulações com escova de cerdas macias e enxaguando em água corrente.
- Passo 3. Seque completamente. Umidade residual impede o contato do vapor e compromete a esterilização.
- Passo 4. Inspecione contra a luz: descarte peças com ferrugem, trincas ou fio cortante danificado.
- Passo 5. Empacote individualmente ou em pequenos conjuntos, deixando passagem para o vapor, e aplique a fita indicadora externa.
- Passo 6. Abra a autoclave e verifique o nível de água conforme o manual do fabricante. Nunca opere com água insuficiente.
- Passo 7. Organize os pacotes na câmara sem sobrepor nem comprimir, deixando espaço entre eles.
- Passo 8. Programe o ciclo conforme o manual, respeitando tempo e temperatura indicados pelo fabricante.
- Passo 9. Ao final do ciclo, aguarde a despressurização completa antes de abrir a porta.
- Passo 10. Verifique se a fita indicadora externa mudou de cor. Se não mudou, o ciclo falhou: limpe o material e repita.
- Passo 11. Retire os pacotes ainda quentes com pegador e deixe secar sobre superfície limpa e seca.
- Passo 12. Registre o ciclo na ficha de controle e archive junto aos demais registros do mês.
- Passo 13. Armazene os pacotes em armário fechado, limpo e seco, separado do material sujo.

Validade da esterilização

- Material em embalagem lacrada, armazenado em armário fechado, permanece estéril por até 30 dias. Em caixa perfurada, o prazo cai para 7 dias.
- Todo pacote deve trazer a data de esterilização e a data-limite de uso na própria embalagem.

Controle de qualidade

- Indicador externo: a cada ciclo, em todas as embalagens.
- Indicador biológico: uma vez por semana, com registro em ficha própria.
- Teste de Bowie-Dick: conforme orientação do fabricante do equipamento.
- Manutenção preventiva: a cada seis meses, com certificado do prestador arquivado.

Não conforme

Ciclo com falha de indicador exige que o material seja reprocessado integralmente antes de qualquer uso. Se a falha se repetir por dois ciclos seguidos, o equipamento deve ser interditado até avaliação técnica. Nesses casos, o salão deve recorrer a esterilização terceirizada em serviço licenciado e registrar a origem do material recebido.

POP 02 — Limpeza e desinfecção

Frequência por área

Table 2. Rotina mínima de limpeza e desinfecção

Área ou item	Frequência	Produto
Bancada de trabalho	Antes e depois de cada cliente	Álcool 70% ou desinfetante registrado
Cadeira e apoio de braço	Antes e depois de cada cliente	Álcool 70%
Carrinho e bandejas	Diária, ao final do expediente	Detergente neutro e álcool 70%
Lavatório e torneira	Diária e sempre que necessário	Detergente neutro e desinfetante
Piso	Diária, ao final do expediente	Detergente neutro e água sanitária diluída
Banheiro	Duas vezes ao dia	Desinfetante com ação bactericida
Bombas e potes de creme	Semanal	Álcool 70%
Recepção e objetos de uso comum	Semanal	Álcool 70%

Sequência de execução por cliente

- Passo 1. Higienize as mãos antes de iniciar o atendimento.
- Passo 2. Retire da bancada todo material que não será usado.
- Passo 3. Borrife álcool 70% ou desinfetante registrado na bancada e na cadeira, deixando agir pelo tempo indicado pelo fabricante.
- Passo 4. Seque com papel-toalha descartável, sem reaproveitar panos de tecido para superfícies.
- Passo 5. Cubra a bancada com papel descartável quando o procedimento envolver produto químico.
- Passo 6. Ao terminar, descarte o material de uso único e recolha o instrumental usado para a área suja.
- Passo 7. Higienize as mãos novamente antes do próximo cliente.

Cuidado com panos reutilizáveis

- Panos de tecido úmido são um dos principais veículos de contaminação cruzada em salões. Use papel-toalha descartável nas superfícies de atendimento.
- Quando o pano reutilizável for inevitável, ele deve ser de uso exclusivo por área, lavado ao final do dia com detergente e água quente, e seco antes de guardar.

POP 03 — Resíduos e perfurocortantes

A RDC 222/2018 classifica os resíduos gerados nos serviços de embelezamento e determina as etapas do gerenciamento, da segregação até a destinação final. O salão precisa manter o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e o POP que descreve como ele é executado na prática.

Table 3. Segregação de resíduos por grupo

Resíduo	Grupo	Destinação
Lâmina, agulha, alicate quebrado	E — perfurocortante	Caixa rígida própria, preenchida até dois terços, recolhida por empresa licenciada
Algodão e gaze com sangue ou secreção	A — infectante	Saco branco leitoso identificado, recolhido por empresa licenciada
Cabelo, embalagem, papel, plástico	D — comum	Saco comum, coleta urbana
Sobras de cosmético e solvente	B — químico	Recipiente compatível, sem mistura, recolhido por empresa licenciada

Sequência de execução

- Passo 1. Mantenha a caixa de perfurocortantes na bancada, ao alcance, em suporte fixo. Nunca encha além de dois terços da capacidade.
- Passo 2. Descarte imediatamente o material perfurocortante, sem reencapar, quebrar ou dobrar a peça.
- Passo 3. Separe o resíduo infectante em saco branco leitoso com símbolo identificado, trocado no máximo a cada 24 horas.
- Passo 4. Descarte o resíduo comum em saco comum, com troca diária.
- Passo 5. Armazene temporariamente em local fechado, identificado, ventilado e inacessível ao público, separado do material limpo.
- Passo 6. Contrate empresa licenciada para coleta de Grupo A, B e E e guarde o certificado de destinação final.

Nunca descarte perfurocortante no lixo comum

- Lâmina e agulha no lixo comum ferem o coletor e criam risco de contaminação para terceiros, além de autuação sanitária.
- A caixa cheia deve ser entregue a empresa licenciada, com certificado guardado por no mínimo um ano.

POP 04 — Higiene das mãos e EPI

Momentos de higienização das mãos

- Antes de iniciar o atendimento, mesmo que vá usar luvas.
- Imediatamente antes de calçar as luvas.
- Imediatamente após retirar as luvas.
- Após contato com sangue, secreção ou material contaminado.
- Após assoar o nariz, tossir, espirrar, usar o banheiro ou tocar o rosto e o cabelo.
- Ao trocar de cliente.
- Antes de preparar cosméticos ou manipular cremes.
- Ao final do expediente.

Técnica de higienização

Molhe as mãos, aplique sabonete líquido e ensaboe por no mínimo 20 segundos, cobrindo palmas, dorso, entre os dedos, polegares, pontas dos dedos e punhos. Enxágue em água corrente, seque com papel-toalha descartável e feche a torneira com o próprio papel. Quando

não houver pia disponível na sala, use preparação alcoólica 70% cobrindo as mãos até evaporar completamente.

Table 4. EPI por tipo de atividade

Situação	EPI obrigatório
Esterilização e limpeza de instrumental	Luva de borracha, avental, óculos, máscara
Manuseio de química capilar	Luva, avental, máscara com filtro, óculos
Atendimento com contato em pele ou mucosa	Luva descartável, máscara
Aplicação de produto químico volátil	Máscara com carvão ativado, luva, ventilação
Procedimentos com risco de respingo	Avental impermeável, óculos de proteção

Luvas não substituem a lavagem das mãos

- A luva é usada sobre a mão higienizada. Calçar luva sobre a mão suja apenas transfere a contaminação para dentro da própria luva.
- A luva é de uso único e deve ser trocada entre cada cliente.

POP 05 — Cera e produtos químicos

Regras de uso

- A Anvisa orienta que a cera usada em depilação seja descartável e manuseada conforme a embalagem.
- Use uma espátula nova ou um palito de madeira por cliente. Nunca devolva cera já usada ao pote original.
- Nunca reaqueça cera que já esteve em contato com a pele, mesmo que pareça limpa.
- Utilize potes menores, de forma que o produto acabe antes de perder a validade.
- Mantenha o equipamento de aquecimento limpo e na temperatura indicada pelo fabricante.

Boas práticas com cosméticos

- Todo cosmético com prazo de validade vencido é interditado e descartado.
- Produtos fracionados devem ser mantidos em recipiente limpo, identificado com nome do produto e data de manipulação.
- Verifique no rótulo o número de registro ou notificação na Anvisa antes de usar um produto novo.
- Não utilize produto de procedimento estético sem registro, ainda que indicado por outro profissional.
- Nunca retorne ao pote original sobra de produto retirado para uso. Se houver sobra, descarte.

Ficha de controle do ciclo da autoclave

Esta é a ficha mais cobrada em inspeção sanitária: ela demonstra que cada ciclo foi executado com os parâmetros corretos. Imprima quantas cópias precisar e archive conforme o movimento do salão.

Table 5. Modelo de registro do ciclo de esterilização

Data	Hora	Ciclo	Temp./Tempo	Ind. externo	Responsável

Table 6. Modelo de registro do controle biológico semanal

Semana	Indicador biológico	Resultado	Assinatura

Fontes oficiais

Todo o conteúdo deste documento tem base nos materiais públicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e na legislação sanitária vigente. Consulte as fontes originais sempre que precisar atualizar este plano.

- Anvisa — O que observar no Salão de Beleza: orientação sobre esterilização de materiais e uso da autoclave em vez da estufa.
- Anvisa — Perguntas e Respostas: Serviços de Embelezamento: esclarecimentos sobre os serviços de interesse para a saúde.
- Anvisa — Estética com Segurança: campanha oficial sobre local autorizado, produto aprovado e profissional qualificado.
- RDC 222, de 28 de março de 2018: gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, incluindo serviços de embelezamento.
- Lei 13.643, de 3 de abril de 2018: regulamenta as profissões de Esteticista, Cosmetólogo e Técnico em Estética.

Sobre a Nota Técnica 2/2024

- A Nota Técnica nº 2/2024 da Anvisa, que tratava de esclarecimentos sobre os serviços de estética, teve seus efeitos suspensos temporariamente em 23 de setembro de 2026.
- A suspensão não altera a vigência das leis sanitárias aplicáveis ao setor, que continuam valendo integralmente.

Este material tem caráter orientativo e foi elaborado a partir de fontes públicas oficiais. Cada município tem seu próprio roteiro de inspeção, e o salão deve confirmar as exigências específicas junto à Vigilância Sanitária local.